

くらしの情報あれこれ

事例

- ①カセットコンロを2台並べ、その上に鉄板を置いて使用していたところカセットボンベが爆発し、大勢が負傷した。
- ②冷却スプレーや虫よけスプレーを火気のそばで使用していたところ、ガスに火が引火し燃え広がった。
- ③打ち上げ花火が不安定な置き方になっていたため、花火が水平方向に飛び、近くにいた人に当たり、やけどを負った。



～レジャー用製品による事故に注意しましょう～

☎消費生活センター ☎443-2047

キャンプなどのアウトドアでよく使われる製品(カセットコンロ、可燃性ガスを含む冷却スプレー、虫よけスプレー、花火など)は取り扱いを誤ると大きな事故に至る場合があります。レジャーを安全に楽しむために、製品の正しい取り扱い方法を確認し、事故を未然に防ぎましょう。

アドバイス

- ①カセットボンベの容器カバーが鉄板で覆われると、熱がこもりボンベが加熱され、爆発が起こることがあります。カバーを覆うような大きな鍋や鉄板は使用しないようにしましょう。
- ②可燃性ガスが含まれたスプレーは火気の近くでは使用しないでください。
- ③地面に置いて使用する花火は、平坦な地面に置いてください。また、花火に記載されている注意事項を必ず守りましょう。

▶▶▶消費生活センター相談受付時間…(土)日(祝)を含む毎日10:00～18:30(年末年始およびCIC休館日は除く)